



• Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.  
 • The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.  
 • Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.  
 • Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером. Перед любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание.

• Výrobce nenesede odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.  
 • The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.  
 • Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.  
 • Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.

# HALLA LINA

• Montážní návod  
 • Installation Instruction  
 • Montageanleitung  
 • План сборки светильника

	L1		L2		L3			
	14/24 W 21/39 W 28/54 W 35/49/80 W	578 mm 878 mm 1178 mm 1478 mm	03-0068,E 03-0030,E 03-0032,E 03-0034,E	478 mm 778 mm 1078 mm 1378 mm	03-0069,E 03-0031,E 03-0033,E 03-0035,E	500x500 mm	03-511K-2014E,E 03-511K-2024E,E	14 W 03-A00H-1014E 24 W 03-A00H-1024E 21 W 03-A00H-1021E 28 W 03-A00H-1028E 35 W 03-A00H-1035E 39 W 03-A00H-1039E 49 W 03-A00H-1049E 54 W 03-A00H-1054E 80 W 03-A00H-1080E
	21/39 W 28/54 W 35/49/80 W	1656 mm 2256 mm 2856 mm	03-0036,E 03-0038,E 03-0040,E	1556 mm 2156 mm 2756 mm	03-0037,E 03-0039,E 03-0041,E		03-A00H-2021E 03-A00H-2028E 03-A00H-2035E 03-A00H-2039E 03-A00H-2049E 03-A00H-2054E 03-A00H-2080E	
	21/39 W 28/54 W 35/49/80 W	2434 mm 3034 mm 3634 mm	03-0042,E 03-0044,E 03-0046,E	2334 mm 2934 mm 3534 mm	03-0043,E 03-0045,E 03-0047,E			

$$L = 1 * L1 + x * L2 + 2 * 3 \text{ mm}$$

