


$L \geq 2000 \text{ mm} \Rightarrow 3 \times$
 20-0012
 20-0013
 20-0014

	W	d
20-52*A-20**E	14/24	635 mm
	21/39	935 mm
	28/54	1235 mm
	35/49/80	1535 mm

	W	d
20-52*K-20**E	21/39	900 mm
	28/54	1200 mm
	35/49/80	1500 mm

	a	b	c
20-523N-1100R	423 mm		
20-526*-1****	423 mm		
20-527*-1****	423 mm		
20-527*-2****		600 mm	
20-523N-2100R		600 mm	
20-526N-2***E		600 mm	
20-523N-3100R			775 mm



○ Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
 ○ The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
 ○ Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
 ○ Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтерам. Любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание.

○ Výrobce nenesie zodpovednosť za nesprávne zachádzanie s produktom.
 ○ The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
 ○ Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
 ○ Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.

HALLA VARI

- Montážní návod
- Installation instruction
- Montageanleitung
- План сборки светильника

CE
F
ta 25°
IP 20

20-520A-20**E 20-521A-20**E	T16 T16	20-520K-20**E 20-521K-20**E	T16 T16	20-523N-1100R 20-527*-1**** 20-526N-10**E	QR111 HIR-CE HIR-CE111	20-523N-2100R 20-526N-20**E 20-527*-1****	QR111 HIR-CE111 HIR-CE	20-523N-3100R	QR111
--------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---	------------------------------	---	------------------------------	---------------	-------

30-0062

20-0012

20-0013

