

Bolster AR111 Ti foot

110503xx

Lamptype : ***

Fitting : G53

Installatie

- 1) Los de twee stelschroeven uit het voetje.
- 2) Haal de voedingskabel door de plafondopening en bevestig de voetplaat aan de wand of het plafond. (zie sjabloon A)
- 3) Sluit de spanningsloze voedingskabel aan op de connector.
- 4) Schuif de voet over de voetplaat en span vast met de 2 stelschroeven.
- 5) Zet de achterste draadveer in de lampring met de tandjes naar de bovenkant van het toestel gericht (zie zijaanzicht).
- 6) Plaats een lamp in het toestel overeenkomstig het toestelvermogen.
- 7) Bevestig de voorste draadveer in het toestel tot deze klikt in de voorste groef.

Installation

- 1) Remove the two adjusting screws from the base.
- 2) Pull the electricity cable through the ceiling opening and attach the base plate to the wall or the ceiling. (see template A)
- 3) Double-check that the power cable is not live and then connect the power cable to the connector.
- 4) Slide the base over the base plate and tighten it up with the 2 adjusting screws.
- 5) Position the rear wire spring in the bulb ring with the small teeth pointing to the top of the unit (see side view).
- 6) Install a bulb in the unit, being sure to respect the unit's maximum power rating.
- 7) Press the front wire spring into the unit until it clicks into the front groove.

Installation

- 1) Dévissez les deux vis de réglage du support.
- 2) Faites passer le câble d'alimentation à travers l'ouverture du plafond et fixez le socle au mur ou au plafond (voir gabarit A).
- 3) Branchez le câble d'alimentation hors tension au connecteur.
- 4) Glissez le support sur le socle et fixez-le avec les 2 vis de réglage.
- 5) Introduisez le ressort arrière dans le culot avec les dents tournées vers la partie supérieure de l'appareil (voir vue latérale).
- 6) Introduisez une ampoule dans l'appareil conformément à la puissance de l'appareil.
- 7) Fixez le ressort avant dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la rainure avant.

Montage

- 1) Schrauben Sie die beiden Stellschrauben aus dem Fuß.
- 2) Ziehen Sie das Stromkabel durch die Deckenöffnung und befestigen Sie die Bodenplatte an der Wand oder an der Decke (siehe Schablone A).
- 3) Schließen Sie das Stromkabel an den Stecker an. Es darf dabei nicht unter Spannung stehen!
- 4) Schieben Sie den Fuß über die Fußplatte und ziehen Sie ihn mit den beiden Stellschrauben fest an.
- 5) Setzen Sie die hintere Drahtfeder so in den Lampenring ein, dass die Zahnung nach der Oberseite der Leuchte gerichtet ist (siehe Seitenansicht).
- 6) Setzen Sie eine Lampe ein, die mit der Leistung der Leuchte übereinstimmt.
- 7) Setzen Sie die vordere Drahtfeder in die Leuchte ein, bis diese in die vorderste Nut einrastet.


Instalación

- 1) Quite los dos tornillos de ajuste de la base.
- 2) Saque el cable de alimentación por el agujero del techo y fije la placa base a la pared o el techo (véase plantilla A).
- 3) Conectar el cable de alimentación sin tensión al conector.
- 4) Deslice la base sobre la placa base y apriétela con los dos tornillos de ajuste.
- 5) Ponga el muelle de alambre trasero en el anillo de la lámpara con los dientes mirando hacia la cara superior del aparato (véase vista lateral).
- 6) Ponga una lámpara en el aparato acorde con la potencia del mismo.
- 7) Fije el muelle de alambre delantero en el aparato hasta que encaje en la primera ranura.

Installazione

- 1) Svitare le due viti di fissaggio dal piedino.
- 2) Fare passare il cavo di alimentazione attraverso l'apertura del soffitto e fissare la lastra del piede alla parete o al soffitto. (ved. sagoma A)
- 3) Collegare il cavo d'alimentazione al connettore in assenza di tensione.
- 5) Posizionare la molla elicoidale posteriore nell'anello della lampada con i dentini orientati verso la parte superiore dell'apparecchio (ved. vista laterale).
- 6) Posizionare una lampada nell'apparecchio conformemente alla potenza dell'apparecchio.
- 7) Fissare la molla elicoidale anteriore nell'apparecchio finché si blocca con un clic nella fessura anteriore.

MAP



Can be used with

*** Lamptype: QR-LP 111 max.35W

EXCEPTIONS:
Philips Aluline AR111 max.50W (no Masterline version !)
Osram Halospot AR111 max.50W (no Eco version !)

