2.510.131.02
IS11921/02

# QUID

LARGE
HIGHT EFFICIENCY
HIGHT OUTPUT



**I *ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

**GB *WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

**F *ATTENTION:***
***LA SECUTIE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.***

**D *ACHTUNG:***
***DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.***

**NL *OPGELET:***
***DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.***

**E *ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***

**DK *BEMÆRK:***
***SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.***

**N *ADVARSEL:***
***SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.***

**S *OBSERVERA!***
***UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.***

**RUS** ВНИМАНИЕ:
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

**CN** 警告
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。




N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE DANS LE PAYS.

N.B.: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS UNBEDINGT DIE IM LAND GELTENDEN ANLAGETECHNISCHEN VORSCHRIFTEN.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDENDE NATIONALE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: UNDER INSTALLASJON AV SYSTEMET MÅ DE NASJONALE ANLEGGSFORSKRIFTENE OVERHOLDES NØYE.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA GÄLLANDE NATIONELLA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

重要：安装系统时请始终参照标准系统




| | |
|---|---|
| I | PESO, DIMENSIONI E SUPERFICIE , DELLE COMPOSIZIONI SENZA PALO. |
| GB | WEIGHT, DIMENSIONS AND SURFACE OF COMPOSITIONS WITH NO POLE. |
| F | POIDS, DIMENSIONS ET SURFACE DES COMPOSITIONS SANS MAT. |
| D | GEWICHT, ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHE DER ZUSAMMENSTELLUNGEN OHNE MAST. |
| NL | GEWICHT, AFMETINGEN EN OPPERVLAKTE VAN DE SAMENSTELLINGEN ZONDER PAAL. |
| E | PESO, DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE LAS COMPOSICIONES SIN POSTE. |
| DK | VÆGT, DIMENSIONER OG OVERFLADEMÅL PÅ INSTALLATIONER UDEN MAST. |
| N | VEKT, DIMENSJONER OG OVERFLATE PÅ KOMPOSISJONER UTEN STANG. |
| S | VIKT, MÅTT OCH YTA FÖR UTFÖRANDEN UTAN STOLPE. |
| RUS | МАССА, РАЗМЕРЫ И ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ СТОЙКИ. |
| CN | 设备的重量、尺寸、面积（不含杆） |




| ART. | Peso Weight Poids Gewicht Gewicht Peso VÆGT VEKT VIKT BEC 重量 (Kg) | Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Afmetingen Dimensiones Mål - Mål - Mått Размеры 尺寸 a x b (m m) | Superficie Surface Surface Oberfläche Oppervlak Superficie Overflade Overflate Yta Поверхность 面积 (S) (mq) |
|---|---|---|---|
| E921 - E924 - E927 - E929<br>E932 - E935 - E937 - E940<br>E943 - E945 - E948 - E951<br>E953 - E956 - E959 - E962<br>EF59 - EF60 - EF61 - EF62<br>EF63 - EF64 - EF65 - EF66 | 10,1 | 701 x 236 | 0,058 |
| E922 - E925 - E930<br>E933 - E938 - E941<br>E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | 10,3 | | |
| E923 - E926 - E928<br>E931 - E934 - E936<br>E939 - E942 - E944<br>E947 - E950 - E944<br>E947 - E950 - E952<br>E955 - E958<br>E961 - E964 | 10,5 | 808 x 127 | |




ART. E921 - E922 - E923 - E924
E925 - E926 - E927 - E928 - E929
E930 - E931 - E932 - E933 - E934
E935 - E936 - E953 - E954 - E955
E956 - E957 - E958 - EF59 - EF60
EF63 - EF64

ART. E937 - E938 - E939 - E940
E941 - E942 - E943 - E944 - E945
E946 - E947 - E948 - E949 - E950
E951 - E952 - E959 - E960 - E961
E962 - E963 - E964 - EF61 - EF62
EF65 - EF66






























Serrare a fondo
Tighten firmly
Serrer à fond
Fest einrasten
Goed aanschroeven
Enroscar en firme
Skrues i bund
Trekk til godt
Dra åt till botten
**Закрутить до упора**
**紧固**



ART. E921 - E922 - E923 - E924 - E925 - E926 - E927 - E928 - E929 - E930 - E931 - E932 - E933 - E934 - E935 - E936 - E937 - E938 - E939 - E940 E941 - E942 - E943 - E944 - E945 - E946 - E947 - E948 - E949 - E950 E951 - E952 - EF59 - EF60 - EF61 - EF62





ON-OFF
DALI
MIDDLE OF THE NIGHT
BIREGIME CON CAVO PILOTA

ART. E953 - E954 - E955 - E956 - E957 - E958 - E959 - E960 - E961 - E962 - E963 - E964 - EF63 - EF64 - EF65 - EF66





ON-OFF
DALI

## ON-OFF








## DALI














| CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRØMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流量 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADRESSER<br>ADRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数 |
|---|---|
| 1 (2 m A) | 1 |

| Segnale DALI<br>DALI signal<br>Signal DALI<br>DALI-Signal<br>DALI Signaal<br>Señal DALI<br>DALI signal<br>Signal DALI<br>DALI-signal<br>Сигнал DALI<br>DALI 信号 | Output (W)<br>Output (W)<br>Émission (W)<br>Output (W)<br>Output (W)<br>Salida (W)<br>Output (W)<br>Output (W)<br>Uteffekt (W)<br>Выход (Вт)<br>输出 (W) | Flusso (lm)<br>Flux (lm)<br>Flux (lm)<br>Lichtstrom (lm)<br>Stroom (lm)<br>Flujo (lm)<br>Strøm (lm)<br>Flyt (lm)<br>Flöde (lm)<br>Поток (лм)<br>流量 (lm) |
|---|---|---|
| 0 | STD BY (<0,5W) | 0% |
| | 20% | 20% |
| | 27% | 30% |
| | 36% | 40% |
| | 45% | 50% |
| | 54% | 60% |
| | 65% | 70% |
| | 76% | 80% |
| | 88% | 90% |
| | 100% | 100% |

**I** *Il prodotto è conforme allo standard DALI, con riferimento alle norme EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**GB** *The product complies with the DALI standard, with reference to the EN 62386-101, EN 62386-102 and EN 62386-207 standards.*

**F** *Le produit est conforme à la norme DALI, repris dans les documents EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**D** *Das Produkt erfüllt den DALI-Standard unter Bezugnahme auf die Normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**NL** *Het product voldoet aan de DALI-standaard, verwijzend naar de normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**E** *El producto es conforme al estándar DALI, con referencia a las normas EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**DK** *Produktet stemmer overens med DALI-standarden med henvisning til standarderne EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**N** *Produktet er i samsvar med DALI-standarden i henhold til standardene NEK-EN 62386-101, NEK-EN-62386-102, NEK-EN-62386-207.*

**S** *Produkten överensstämmer med DALI-standarden, med hänvisning till standarderna EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.*

**RUS** Товар отвечает стандарту DALI, со ссылкой на стандарты EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

**CN** 该产品符合数字寻址灯控接口 (DALI) 标准，并且参考 EN 62386-101、EN 62386-102 和 EN 62386-207 标准。

## MIDDLE OF THE NIGHT






**I** Il profilo di dimmerazione notturna definito nel programma fa riferimento alla media annua della metà notte, che viene calcolato in base all'alba ed al tramonto teorici.
Per ottenere un riconoscimento corretto dell' orario alba-tramonto si consiglia di adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibile al calendario astronomico, es. fotocellula o timer collegato al calendario astronomico.

**GB** The dimming profile defined in the reference schedule is referenced to the annual average middle of the night, which is calculated based on the theoretical sunrise and sunset times.
To ensure that the dawn-dusk time is recognised correctly, it is advisable to use product activation/deactivation systems that match the astronomical calendar as close as possible, for example a photocell or timer linked to the astronomical calendar.

**F** Le profil de gradation nocturne défini dans le programme se réfère à la moyenne annuelle de la mi-nuit, il est calculé en fonction du lever et du coucher du soleil théoriques.
Afin de relever exactement l'heure de lever et de coucher du soleil, il est conseillé d'utiliser des systèmes d'allumage et d'extinction du produit les plus fidèles possibles au calendrier astronomique tels que cellule photoélectrique ou minuterie reliée au calendrier astronomique.

**D** Das im Programm definierte nächtliche Dimmprofil bezieht sich auf den jährlichen Durchschnittswert der Nachtmitte, welcher auf Grundlage des theoretischen Sonnenauf- und Sonnenuntergangs berechnet wird.
Zum Erhalt einer korrekten Erkennung der Zeiten des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs empfiehlt sich die Anwendung von Ein- und Ausschaltsystemen des Produkts, die dem astronomischen Kalender möglichst getreu folgen, z.B. mit dem astronomischen Kalender verbundene Photozellen oder Timer.

**NL** Het profiel voor dimmen tijdens de nachtelijke uren dat gedefinieerd is in het programma, is gebaseerd op het jaargemiddelde midden in de nacht, dat berekend wordt op basis van de theoretische tijdstippen van de dageraad en de schemering.
Om een juiste herkenning van de tijdstippen van dageraad-schemering te verkrijgen wordt geadviseerd om in- en uitschakelsystemen met het product te gebruiken die zo goed mogelijk met de astronomische kalender overeenkomen, bijvoorbeeld een fotocel of timer die verbonden is met de astronomische kalender.

**E** El perfil de regulación nocturna del programa se basa en el promedio anual de la mitad de la noche, que se calcula en base al alba y al ocaso teóricos.
Para el correcto reconocimiento del horario alba-ocaso, se recomienda adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico; por ejemplo, una fotocélula o un temporizador conectado al calendario astronómico.

**DK** Natdæmpningsprofilen, der er defineret i programmet, refererer til det årlige gennemsnit af midten af natten, som beregnes på baggrund af teoretisk solopgang og solnedgang.
For at få en korrekt genkendelse af solopgangs-/solnedgangstiden anbefales det at bruge systemer for tænding og slukning af produktet, som er så tro som muligt over for den astronomiske kalender, f.eks. fotocelle eller timer, som er forbundet til den astronomiske kalender.

**N** Profilen for nattdimming som er definert i programmet refererer seg til gjennomsnittlig midnatt gjennom hele året, beregnet på grunnlag av teoretisk soloppgang og solnedgang.
For å få korrekt gjenkjenning av klokkeslettet for soloppgang/solnedgang, anbefaler vi at produktet tennes og slukkes ved hjelp av systemer som er så nøyaktige som mulig i forhold til den astronomiske kalenderen, f. eks. fotocelle eller timer koblet til den astronomiske kalenderen.

**S** Nattdimmerprofilen som definieras i programmet avser det årliga genomsnittet för midnatt och baseras på teoretisk soluppgång och solnedgång.
För en korrekt identifiering av tiderna för gryning/skymning ska tändnings- och släckningssystem tillämpas för produkten som är så tillförlitliga som möjligt för den astronomiska kalendern, t.ex. fotocell eller timer som är ansluten till den astronomiska kalendern.

**RUS** Профиль мощности освещения ночью, определенный в программе, относится к среднегодовому в в середине ночи, который рассчитывается на основании теоретических значений рассвета и заката.
Для правильного определения расписания от рассвета до заката рекомендуется использовать системы включения и выключения изделия, как можно более точно совпадающие с астрономическим календарем, например, фотоэлемент или таймер, соединенные с астрономическим календарем.

**CN** 参考日程中定义的调光配置文件可参考夜晚的年平均值，其基于理论上的日出和日落时间计算得出。
为确保得出的黎明黄昏时间正确无误，建议使用最接近天文历的产品激活/禁用系统，例如与天文历相连的光电管和计时器。

---

**I** Il prodotto riduce automaticamente il flusso luminoso nelle ore notturne in base alle accensioni e agli spegnimenti così come specificato nella seguente immagine.
- il profilo di dimmerazione inizia dopo 1 giorno di funzionamento
- La precisione del profilo si ha dopo 8 giorni di funzionamento

**GB** The product automatically reduces the luminous flux during the night based on switch on/off as shown in the figure below.
- The dimming profile starts after 1 day of operation
- Profile precision is achieved after 8 days of operation

**F** Le produit baisse automatiquement le flux lumineux pendant les heures nocturnes sur la base des allumages et des extinctions comme expliqué dans l'image suivante.
- Le profil de gradation démarre après 1 jour de fonctionnement.
- La précision du profil est obtenue après 8 jours de fonctionnement.

**D** Das Produkt reduziert automatisch den Lichtstrom während der Nachstunden, und zwar auf der Basis der Ein- und Ausschaltungen, wie in nachfolgender Abbildung gezeigt wird.
- Die Dimmprofil-Funktion ist nach einer Betriebsdauer von 1 Tag aktiv.
- Die Präzision des Profils ist nach einer Betriebsdauer von 8 Tagen erreicht.

**NL** Het apparaat beperkt de lichtstroom automatisch tijdens de nachturen, aan de hand van de onstekingen en de uitschakelingen, zoals wordt beschreven in de volgende afbeelding.
- Het profiel voor dimmen begint na 1 dag werking
- De nauwkeurigheid van het profiel wordt bereikt na 8 werkingsdagen

**E** El producto reduce automáticamente el flujo luminoso en las horas nocturnas según los encendidos y los apagados como indicado en la imagen siguiente.
- El perfil de regulación se inicia después de 1 día de funcionamiento
- La precisión del perfil se obtiene después de 8 días de funcionamiento

**DK** Produktet reducerer automatisk lysstrømningen i nattetimerne alt efter tænd- og slutindgreb, som angivet i følgende billede.
- Natdæmpningsprofilen starter op efter 1 dag i funktion
- Præcisionsindstillingen af profilen indtræder efter 8 dage i funktion

**N** Produktet reduserer automatisk lysstrømmen om natten avhengig av tenningene og slukkingene, som vist i figuren nedenfor.
- Profilen for nattdimming starter etter at den har fungert i 1 dag
- Profilen vil være helt presis etter 8 dager.

**S** Produkten minskar automatiskt ljusstyrkan nattetid baserat på tändningarna och släckningarna, som visas i bilden nedan.
- Nattdimmerprofilen börjar efter 1 driftdag
- Profilens exakthet erhålls efter 8 driftdagar

**RUS** Прибор автоматически сокращает световой поток в ночное время в зависимости от числа включений и выключений, как указано на следующем изображении.
- Функция профильного диммирования запускается через один день работы.
- Максимальная точность профиля достигается через 8 дней работы.

**CN** 如下图所示，本产品在夜间会根据开/关自动降低光通量。
- 调光设置在运行 1 天后开启
- 设置精度在运行 8 天后实现

*



## BIREGIME CON CAVO PILOTA







**I Configurazione Biregime:**
Il Driver erogherà un livello di intensità luminosa differente a seconda dello stato della linea L1 .La transizione tra i diversi livelli di output è istantanea.

**GB Dual-operation configuration:**
The luminous intensity level provided by the driver will differ based on the status of the L1 .line. The transition between the different output levels is instantaneous.

**FR Configuration double régime :**
Le Driver va produire un niveau d'intensité lumineuse différent suivant l'état de la ligne L1. Le passage entre les différents niveaux d'émission est instantané.

**D Einstellungen Doppelschaltung:**
Die Driver gibt eine unterschiedliche Leuchtstärke je nach Status der Linie L1 . Der Übergang zwischen den verschiedenen Outputebenen erfolgt augenblicklich.

**NL Configuratie twee-standen voorschakelapparaat:**
De driver zal afhankelijk van de status van lijn L1 voor een niveau van lichtintensiteit zorgen dat door.

**E Configuración Doble Régimen:**
El Driver suministrará un nivel de intensidad luminosa diferente según el estado de la línea L1.La transición entre los diferentes niveles de potencia es instantánea.

**DK Biregime konfiguration:**
Driver udsender et forskelligt lysstyrkeniveau alt efter tilstanden for L1 -linjen. Overgangen mellem de forskellige outputniveauer sker øjeblikkeligt.

**N Konfigurasjon av Biregimer:**
Driver for lysemitterende diode vil gi forskjellige lysnivåer alt etter linjestatusen L1 . Overgangen mellom de forskjellige nivåene med output er øyeblikkelig.

**S Dubbelverkande konfigurering:**
Driver ger olika ljusstyrka beroende på tillståndet för linje L1 . Övergången mellan de olika utgångsnivåerna är omedelbar.

**RUS** Конфигурация Biregime:
Драйвер обеспечивает разный уровень световой мощности в зависимости от состояния линии L1 . Переход от одного выходного уровня к другому производится мгновенно.

**CN** 二元操作配置：
由 LED 驱动器提供的光强等级将根据 L1 线的状态而有所不同。不同输出强度之间可实现瞬时转换。

| **Stato linea L1**<br>**Status of line L1**<br>**État de la ligne L1**<br>**Status Linie L1**<br>**Status lijn L1**<br>**Estado línea L1**<br>**Tilstand linje L1**<br>**Status linje L1**<br>**Tillstånd linje L1**[L1]<br>Состояние линии L1<br>线 L1 的状态 | **Output (LED Driver)**<br>**Output (LED driver)**<br>**Émission (LED Driver)**<br>**Output (LED Driver)**<br>**Output (LED Driver)**<br>**Potencia (LED Driver)**<br>**Output (Driver LED)**<br>**Output (Driver for lysemitterende diode)**<br>**Utgång (LED Driver)**<br>Выход (LED Driver)<br>输出（LED 驱动器） |
|---|---|
| Alimentata<br>Powered<br>Alimentée<br>Gespeist<br>Gevoed<br>Alimentada<br>Tilsluttet<br>Strømført<br>Matad<br>Запитана<br>受电 | Livello 1 (Default = 50%)<br>Level 1 (Default = 50%)<br>Niveau 1 (Défaut = 50%)<br>Ebene 1 (Default = 50%)<br>Niveau 1 (Default = 50%)<br>Nivel 1 (Defecto = 50%)<br>Niveau 1 (Default = 50%)<br>Nivå 1 (Default = 50%)<br>Nivå 1 (standard = 50 %)<br>Уровень 1 (По умолчанию = 50%)<br>等级 1（默认 = 50%） |
| Non alimentata<br>Not powered<br>Non alimentée<br>Nicht gespeist<br>Niet gevoed<br>No alimentada<br>Ikke tilsluttet<br>Ikke strømført<br>Icke matad<br>Не запитана<br>未受电 | Livello 2 (Default = 100%)<br>Level 2 (Default = 100%)<br>Niveau 2 (Défaut = 100%)<br>Ebene 2 (Default = 100%)<br>Niveau 2 (Default = 100%)<br>Nivel 2 (Defecto = 100%)<br>Niveau 2 (Default = 100%)<br>Nivå 2 (Default = 100%)<br>Nivå 2 (standard = 100 %)<br>Уровень 2 (По умолчанию = 100%)<br>等级 2（默认 = 100%） |



TOLGIERE LA PROTEZIONE
REMOVE THE PROTECTIVE ELEMENT
RETIRER LA PROTECTION
DEN SCHUTZ ENTFERNEN
DE BESCHERMING VERWIJDEREN
QUITAR LA PROTECCIÓN
TAG BESKYTTELSEN AF
FJERN BESKYTTELSEN
TA BORT SKYDDET
СНЯТЬ КРЫШКУ
移除防护性元件

























**37 Nm**

Serrare a fondo
Tighten firmly
Serrer à fond
Fest einrasten
Goed aanschroeven
Enroscar en firme
Skrues i bund
Trekk til godt
Dra åt till botten
Закрутить до упора
拧紧

**25 Nm**

Serrare a fondo
Tighten firmly
Serrer à fond
Fest einrasten
Goed aanschroeven
Enroscar en firme
Skrues i bund
Trekk til godt
Dra åt till botten
Закрутить до упора
拧紧




Allentare
Loosen
Desserrez
Lockern
Draai
Afloje
Løsn
Løsne
Lossa
Отвинтить
鬆開







**25 Nm**

Serrare a fondo
Tighten firmly
Serrer à fond
Fest einrasten
Goed aanschroeven
Enroscar en firme
Skrues i bund
Trekk til godt
Dra åt till botten
Закрутить до упора
拧紧

**37 Nm**

Serrare a fondo
Tighten firmly
Serrer à fond
Fest einrasten
Goed aanschroeven
Enroscar en firme
Skrues i bund
Trekk til godt
Dra åt till botten
Закрутить до упора
拧紧

ORIENTAMENTO DEL VANO OTTICO
ADJUSTING THE POSITION OF THE OPTICAL ASSEMBLY
ORIENTATION DU GROUPE OPTIQUE
AUSRICHTEN DES LAMPENANSCHLUSSES
HET RICHTEN VAN HET VERLICHTINGSARMATUUR
ORIENTABILIDAD DE LA OPTICA
INDSTILLING AF DEN OPTISKE ENHED
JUSTERING AV POSISJONEN PÅ DEN OPTISKE ENHETEN
RIKTNING AV OPTISKT RUM
**ОРИЕНТАЦИЯ ЛАМПОВОГО ОТСЕКА**
**可调光的位置**
























**I** Attenzione, rischio di scossa elettrica
**GB** Caution, risk of electric shock
**F** Attention, risque de choc électrique
**D** Achtung, Stromschlaggefahr
**NL** Let op, gevaar voor elektrische schok
**E** Atención: riesgo de descarga eléctrica
**DK** Advarsel: Fare for elektrisk stød
**N** Forsiktig! Fare for elektrisk støt
**S** Observera, risk för elstöt
**RUS** Внимание, риск поражения электрическим током
**CN** 小心，触电危险

**I** Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.
**GB** Do not stare at the operating lighting source
**F** Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.
**D** Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren.
**NL** Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is.
**E** No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.
**DK** Fastgør ikke lyskilden under dens drift.
**N** Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon.
**S** Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion
**RUS** Не смотрите на источник света во время его функционирования
**CN** 请勿注视亮着的光源。

I In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.

GB Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

F En cas d'endommage de l'écran de protection le produit ne peut pas être utilizé, contactez le fabricant pour le remplacement.

D Falls das Glas kaputt sein sollte, kann das Produkt nicht verwendet werden. Kontaktieren Sie in dem Fall den Hersteller, um das Glas zu ersetzen.

NL Als het glas gebroken is kan het apparaat niet worden gebruikt en moet u zich tot de fabrikant wenden voor het vervangen van het glas.

E No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.

DK Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.

N Hvis glasset skulle knuses, kan ikke produktet brukes, og du må ta kontakt med produsenten for å få det skiftet.

S Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.

RUS В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.

CN 旦玻璃破碎后产品将不能再使用，须联系生产商予以更换。

**I** Il prodotto è programmabile tramite l'interfaccia di programmazione (art.MY92).
**GB** The product can be programmed through the programming interface (art.MY92).
**F** Le produit est programmable à l'aide de l'interface de programmation (art.MY92).
**D** Das Produkt ist über die Programmierschnittstelle programmierbar (art.MY92).
**NL** Het product kan geprogrammeerd worden via de programmeringsinterface (art.MY92).
**E** El producto es programable mediante la interfaz de programación (art.MY92).
**DK** Produktet kan programmeres via programmeringsgrænsefladen (art.MY92).
**N** Produktet kan programmeres med programmeringsgrensesnittet (art.MY92).
**S** Produkten kan programmeras med programmeringsgränssnittet (art.MY92).
**RUS** Продукт можно запрограммировать посредством интерфейса программирования (art.MY92).
**CN** 该产品可以通过编程接口进行编程 (art.MY92)。

SOSTITUZIONE DEL LED
REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
AUSTAUSCHEN DER LED
VERVANGEN VAN DE LED
REEMPLAZO DEL LED
UDSKIFTNING AF LYSDIODE
BYTE AV LYSDIOD
UTSKIFTING AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN
Замена светодиода
发光二极管替换

I N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
GB N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
F N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
D Ñ.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
E NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DK N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
N N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
S OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RUS ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
CN 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。



Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.509.511.01
IS12227/01

# QUID

LARGE
HIGHT EFFICIENCY
HIGHT OUTPUT



تحذير :
لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان أمن.

***ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

***WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

***ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***




ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**




وزن وقياسات وسطح تركيبات بدون عمود.

PESO, DIMENSIONI E SUPERFICIE , DELLE COMPOSIZIONI SENZA PALO.
WEIGHT, DIMENSIONS AND SURFACE OF COMPOSITIONS WITH NO POLE.
PESO, DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE LAS COMPOSICIONES SIN POSTE.




| الصنف ART. | الوزن Peso Weight Poids Gewicht Gewicht Peso VÆGT VEKT VIKT BEC 重量 (Kg) كغم | الأبعاد Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Afmetingen Dimensiones Mål - Mál - Mått Размеры 尺寸 a x b (m m) ملم | السطح Superficie Surface Surface Oberfläche Oppervlak Superficie Overflade Overflate Yta Поверхность 面积 S (mq) م² |
|---|---|---|---|
| E921 - E924 - E927 - E929<br>E932 - E935 - E937 - E940<br>E943 - E945 - E948 - E951<br>E953 - E956 - E959 - E962<br>EF59 - EF60 - EF61 - EF62<br>EF63 - EF64 - EF65 - EF66 | 10,1 | 701 x 236 | 0,058 |
| E922 - E925 - E930<br>E933 - E938 - E941<br>E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | 10,3 | | |
| E923 - E926 - E928<br>E931 - E934 - E936<br>E939 - E942 - E944<br>E947 - E950 - E944<br>E947 - E950 - E952<br>E955 - E958<br>E961 - E964 | 10,5 | 808 x 127 | |




| الصنف | الصنف |
|---|---|
| ART. E921 - E922 - E923 - E924<br>E925 - E926 - E927 - E928 - E929<br>E930 - E931 - E932 - E933 - E934<br>E935 - E936 - E953 - E954 - E955<br>E956 - E957 - E958 - EF59 - EF60<br>EF63 - EF64 | ART. E937 - E938 - E939 - E940<br>E941 - E942 - E943 - E944 - E945<br>E946 - E947 - E948 - E949 - E950<br>E951 - E952 - E959 - E960 - E961<br>E962 - E963 - E964 - EF61 - EF62<br>EF65 - EF66 |




2


3


4
5


2
1
3
1,5 ÷ 2,5mm² ملم²
Ø 8min ÷ 14max
4
7 ÷ 8
mm
ملم
55
mm
ملم
5 ÷ 6
mm
ملم


3
x 2
1
2


x 2
5
4
ثبته بإحكام
Serrare a fondo
Tighten firmly
Enroscar en firme
6

ART. E921 - E922 - E923 - E924 - E925 - E926 - E927 - E928 - E929 - E930 - E931 - E932 - E933 - E934 - E935 - E936 - E937 - E938 - E939 - E940 E941 - E942 - E943 - E944 - E945 - E946 - E947 - E948 - E949 - E950 E951 - E952 - EF59 - EF60 - EF61 - EF62





ON-OFF
DALI
MIDDLE OF THE NIGHT
BIREGIME CON CAVO PILOTA

ART. E953 - E954 - E955 - E956 - E957 - E958 - E959 - E960 - E961 - E962 - E963 - E964 - EF63 - EF64 - EF65 - EF66





ON-OFF
DALI

## ON-OFF









## DALI














| شحنة DALI/ جمل DALI | عناوين DALI |
|---|---|
| CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>CARGA DALI | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>DIRECCIONES DALI |
| 1 (2 m A) | 1 |

| الإشارة دالي "DALI"<br>**Seganle DALI**<br>**DALI signal**<br>**Señal DALI** | المخرجات (W)<br>**Output (W)**<br>**Output (W)**<br>**Salida (W)** | التدفق (lm)<br>**Flusso (lm)**<br>**Flux (lm)**<br>**Flujo (lm)** |
|---|---|---|
| 0 | STD BY (<0,5W) | 0% |
| | 20% | 20% |
| | 27% | 30% |
| | 36% | 40% |
| | 45% | 50% |
| | 54% | 60% |
| | 65% | 70% |
| | 76% | 80% |
| | 88% | 90% |
| | 100% | 100% |

عر المُنتج متوافق مع المعيار "دالي" ؛ وذلك مع الإشارة إلى المعايير EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

**I** Il prodotto è conforme allo standard DALI, con riferimento alle norme EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

**GB** The product complies with the DALI standard, with reference to the EN 62386-101, EN 62386-102 and EN 62386-207 standards.

**E** El producto es conforme al estándar DALI, con referencia a las normas EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

## MIDDLE OF THE NIGHT






عر تشير المواصفات الأساسية الخاصة بتخفيض شدة الإضاءة، والمبينة في الجدول المرجعي، إلى المتوسط السنوي لمنتصف الليل، والذي يتم حسابه على أساس الوقت النظري للشروق والغروب. ويوصى باستخدام أحد منتجات أنظمة التشغيل / إيقاف التشغيل، الأكثر توافقاً مع نظام التقويم الفلكي؛ وذلك حتى يمكن التعرف بالشكل الصحيح على وقت الشروق ووقت الغروب.

**I** Il profilo di dimmerazione notturna definito nel programma fa riferimento alla media annua della metà notte, che viene calcolato in base all'alba ed al tramonto teorici.
Per ottenere un riconoscimento corretto dell' orario alba-tramonto si consiglia di adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibile al calendario astronomico, es. fotocellula o timer collegato al calendario astronomico.

**GB** The dimming profile defined in the reference schedule is referenced to the annual average middle of the night, which is calculated based on the theoretical sunrise and sunset times.
To ensure that the dawn-dusk time is recognised correctly, it is advisable to use product activation/deactivation systems that match the astronomical calendar as close as possible, for example a photocell or timer linked to the astronomical calendar.

**E** El perfil de regulación nocturna del programa se basa en el promedio anual de la mitad de la noche, que se calcula en base al alba y al ocaso teóricos.
Para el correcto reconocimiento del horario alba-ocaso, se recomienda adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico; por ejemplo, una fotocélula o un temporizador conectado al calendario astronómico.

عر يقوم المنتَج أوتوماتيكيًّا بخفض مستوى الإضاءة في الليل وفقًا لمرَّات الإشعال والإطفاء كما هو موضَّح في الشكل التالي.

- يبدأ خافت الإضاءة بالعمل بعد يوم واحد من التشغيل
- تتحقَّق تشغيليًا دقَّة خافت الإضاءة بعد 8 أيام من التشغيل

**I** Il prodotto riduce automaticamente il flusso luminoso nelle ore notturne in base alle accensioni e agli spegnimenti così come specificato nella seguente immagine.
- il profilo di dimmerazione inizia dopo 1 giorno di funzionamento
- La precisione del profilo si ha dopo 8 giorni di funzionamento

**GB** The product automatically reduces the luminous flux during the night based on switch on/off as shown in the figure below.
- The dimming profile starts after 1 day of operation
- Profile precision is achieved after 8 days of operation

**E** El producto reduce automáticamente el flujo luminoso en las horas nocturnas según los encendidos y los apagados como indicado en la imagen siguiente.
- El perfil de regulación se inicia después de 1 día de funcionamiento
- La precisión del perfil se obtiene después de 8 días de funcionamiento

*



## BIREGIME CON CAVO PILOTA







عر

الضبط التكويني ثنائي التشغيل:
يوفر المشغّل مستوى إضاءة تختلف كثافتها باختلاف الحالة التشغيلية للخط L1. الانتقال بين مستويات الإضاءة الصادرة المختلفة يتمّ بشكل فوري.

**I Configurazione Biregime:**
Il Driver erogherà un livello di intensità luminosa differente a seconda dello stato della linea L1 .La transizione tra i diversi livelli di output è istantanea.

**GB Dual-operation configuration:**
The luminous intensity level provided by the driver will differ based on the status of the L1 .line. The transition between the different output levels is instantaneous.

**E Configuración Doble Régimen:**
El Driver suministrará un nivel de intensidad luminosa diferente según el estado de la línea L1.La transición entre los diferentes niveles de potencia es instantánea.

| حالة الخط L1<br>**Stato linea L1**<br>**Status of line L1**<br>**Estado línea L1** | المخرجات (برنامج التشغيل LED)<br>**Output (LED Driver)**<br>**Output (LED driver)**<br>**Potencia (LED Driver)** |
|---|---|
| مزودة بالتغذية<br>Alimentata<br>Powered<br>Alimentada | المستوى 1 (الافتراضي = 50 %)<br>Livello 1 (Default = 50%)<br>Level 1 (Default = 50%)<br>Nivel 1 (Defecto = 50%) |
| غير مزودة بالتغذية<br>Non alimentata<br>Not powered<br>No alimentada | المستوى 2 (الافتراضي = 100 %)<br>Livello 2 (Default = 100%)<br>Level 2 (Default = 100%)<br>Nivel 2 (Defecto = 100%) |



**أبعد أداة الحماية**
**TOGLIERE LA PROTEZIONE**
**REMOVE THE PROTECTIVE ELEMENT**
**QUITAR LA PROTECCIÓN**





















ضبط موضع محموعة العدسة

**ORIENTAMENTO DEL VANO OTTICO**
**ADJUSTING THE POSITION OF THE OPTICAL ASSEMBLY**
**ORIENTABILIDAD DE LA OPTICA**















تنبيه، خطر الصدمة الكهربائية عر

**I** Attenzione, rischio di scossa elettrica

**GB** Caution, risk of electric shock

**E** Atención: riesgo de descarga eléctrica

يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله عر

**I** Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.

**GB** Do not stare at the operating lighting source

**E** No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.

لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالصانع لاستبداله. عر

**I** In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.

**GB** Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

**E** No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.

المنتج قابل للبرمجة بواسطة واجهة البرمجة (البند MY92 ).

**I** Il prodotto è programmabile tramite l'interfaccia di programmazione (art.MY92).

**GB** The product can be programmed through the programming interface (art.MY92).

**E** El producto es programable mediante la interfaz de programación (art.MY92).

## استبدال الضوء LED

**SOSTITUZIONE DEL LED**
**REPLACING THE LED**
**REEMPLAZO DEL LED**

**تنبيه: لاستبدال الضوء** LED **اتصل بشركة** iGuzzini . عر

**I** **N.B.:** Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

**GB** **N.B.:** For information on LED replacement please contact iGuzzini.

**E** **NOTA:** Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.509.512.00
IS12230/00

# QUID
## SMALL/LARGE



**(MAINTENANCE INSTRUCTION SHEET)**

تحذير :
لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان أمن.

***ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

***WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

***ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***




ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

**N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**

قم بإجراء عمليات الكشف والاستبدال بموجب التسلسل المدون أدناه:

1 ـ استبدال المصهر والفاريستور (إن وجد)

2 ـ استبدال الإلكترونيات

3 ـ استبدال الليد

**MODALITA' DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTO O MANUTENZIONE.**
**EFFETTUARE I CONTROLLI E LE SOSTITUZIONI NELLA SEQUENZA INDICATA DI SEGUITO:**

**1- SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE E DEL VARISTORE (dove presente)**
**2 - SOSTITUZIONE DELL'ELETTRONICA**
**3 - SOSTITUZIONE DEL LED**

**INTERVENTION METHOD IN THE EVENT OF A BREAKDOWN OR MAINTENANCE WORK.**
**PERFORM THE FOLLOWING SEQUENCE OF CHECKING AND REPLACEMENT PROCEDURES:**

**1 - REPLACE FUSE AND VARISTOR (if any)**
**2- REPLACEMENT OF ELECTRONICS**
**3- LED REPLACEMENT**

**MODO DE INTERVENCIÓN EN CASO DE AVERÍA O MANTENIMIENTO.**
**REALIZAR LOS CONTROLES Y LAS SUSTITUCIONES EN LA SECUENCIA INDICADA A CONTINUACIÓN:**

**1 - SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE Y DEL VARISTOR (si está presente)**
**2- SUSTITUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA**
**3- SUSTITUCIÓN DEL LED**





**SMALL**



**LARGE**



**1**

إذا استمر العطل، استبدل الصندوق وتحقق من أداء المنتج.

**I** **Se il guasto persiste, sostituire il box e verificare il funzionamento del prodotto.**
**GB** **If the fault persists, replace the box and check whether the product is operating correctly.**
**E** **Si la avería subsiste, cambiar la caja y comprobar el funcionamiento del producto.**

**1**





**2**

إذا استمر العطل، اتبع الإجراءات الموضحة في الأشكال ذات الصلة.

**I Se il guasto persiste, seguire la procedura riportata nelle relative figure.**

**GB If the fault persists, follow the procedure as detailed in the corresponding figures.**

**E Si la avería subsiste, continuar con el procedimiento indicado en las respectivas figuras.**

**2**




من الممكن استبدال خلية مصابيح Led التي لا تعمل والاتصال بشركة iGuzzini.

**I E' possibile sostituire la singola cella di Leds non funzionanate, contattare la iGuzzini.**

**GB Malfunctioning LED cells can be replaced individually. Contact iGuzzini.**

**E Se puede sustituir la cela del Led que no funciona. Contactar iGuzzini.**

عر اتصل بشركة iGuzzini لتحديد قطعة الغيار الصحيحة. من خلال التبليغ عن رمز المنتج 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX المبيّن على المنتج نفسه.

**I Contattare la iGuzzini per identificare il ricambio corretto comunicando il codice prodotto 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX riportato sul prodotto.**

**GB Contact iGuzzini to identify the correct spare part by specifying the product code 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX that appears on the product.**

**E Contactar con la empresa iGuzzini para identificar el repuesto correcto informando el código del producto 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX indicado en el producto.**



**Headquarters iGuzzini illuminazione spa**
**via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy**

**I** PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
**GB** ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
**F** DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
**D** ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
**NL** DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
**E** PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
**DK** TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
**N** TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
**S** TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
**RUS** ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
**CN** 允许的日常运营周期

iGuzzini

1.154.627.01
IS09175/01




**I** PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
**GB** ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
**F** DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
**D** ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
**NL** DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
**E** PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
**DK** TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
**N** TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
**S** TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
**RUS** ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
**CN** 允许的日常运营周期

iGuzzini

1.154.627.01
IS09175/01




**I** PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
**GB** ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
**F** DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
**D** ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
**NL** DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
**E** PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
**DK** TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
**N** TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
**S** TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
**RUS** ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
**CN** 允许的日常运营周期

iGuzzini

1.154.627.01
IS09175/01




**I** PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
**GB** ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
**F** DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE
**D** ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER
**NL** DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN
**E** PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO
**DK** TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING
**N** TILLATT TENNINGSTID PR. DAG
**S** TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND
**RUS** ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
**CN** 允许的日常运营周期

iGuzzini

1.154.627.01
IS09175/01



| iQuzzini<br>1.154.944.03<br>IS10130/04<br>ART. | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流<br>(A) |
|---|---|---|
| P534 - P541 - P548 - P555<br>P562 - P565 - P568 - P571 | >0,95 | 0,150 |
| P535 - P539 - P542 - P546 - P549<br>P553 - P556 - P560 - P563 - P566<br>P569 - P572 | >0,95 | 0,263 |
| P536 - P540 - P543 - P547 - P550<br>P554 - P557 - P561 - P564 - P567<br>P570 - P573 | >0,95 | 0,382 |
| P537 - P544 - P551 - P558 | >0,95 | 0,182 |
| P538 - P545 - P552 - P559 | >0,95 | 0,327 |
| P702 - P703 - P704 - P705 -<br>P706<br>P707 - P708 - P709 | >0,9 | 0,161 |
| E921 - E924 - E927 - E929 - E932<br>E935 - E937 - E940 - E943 - E945<br>E948 - E951 - E953 - E956 - E959<br>- E962 | >0,95 | 0,579 |
| E922 - E925 - E930 - E933<br>E938 - E941 - E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | >0,95 | 0,643 |
| E923 - E926 - E928 - E931 - E934<br>E936 - E939 - E942 - E944 - E947<br>E950 - E952 - E955 - E958 - E961<br>- E964 | >0,95 | 0,683 |
| EF59 - EF60 - EF61 - EF62 - EF63<br>EF64 - EF65 - EF66 | >0,95 | >0,503 |


| iQuzzini<br>1.154.944.03<br>IS10130/04<br>ART. | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流<br>(A) |
|---|---|---|
| P534 - P541 - P548 - P555<br>P562 - P565 - P568 - P571 | >0,95 | 0,150 |
| P535 - P539 - P542 - P546 - P549<br>P553 - P556 - P560 - P563 - P566<br>P569 - P572 | >0,95 | 0,263 |
| P536 - P540 - P543 - P547 - P550<br>P554 - P557 - P561 - P564 - P567<br>P570 - P573 | >0,95 | 0,382 |
| P537 - P544 - P551 - P558 | >0,95 | 0,182 |
| P538 - P545 - P552 - P559 | >0,95 | 0,327 |
| P702 - P703 - P704 - P705 -<br>P706<br>P707 - P708 - P709 | >0,9 | 0,161 |
| E921 - E924 - E927 - E929 - E932<br>E935 - E937 - E940 - E943 - E945<br>E948 - E951 - E953 - E956 - E959<br>- E962 | >0,95 | 0,579 |
| E922 - E925 - E930 - E933<br>E938 - E941 - E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | >0,95 | 0,643 |
| E923 - E926 - E928 - E931 - E934<br>E936 - E939 - E942 - E944 - E947<br>E950 - E952 - E955 - E958 - E961<br>- E964 | >0,95 | 0,683 |
| EF59 - EF60 - EF61 - EF62 - EF63<br>EF64 - EF65 - EF66 | >0,95 | >0,503 |



| iQuzzini<br>1.154.944.03<br>IS10130/04<br>ART. | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流<br>(A) |
|---|---|---|
| P534 - P541 - P548 - P555<br>P562 - P565 - P568 - P571 | >0,95 | 0,150 |
| P535 - P539 - P542 - P546 - P549<br>P553 - P556 - P560 - P563 - P566<br>P569 - P572 | >0,95 | 0,263 |
| P536 - P540 - P543 - P547 - P550<br>P554 - P557 - P561 - P564 - P567<br>P570 - P573 | >0,95 | 0,382 |
| P537 - P544 - P551 - P558 | >0,95 | 0,182 |
| P538 - P545 - P552 - P559 | >0,95 | 0,327 |
| P702 - P703 - P704 - P705 -<br>P706<br>P707 - P708 - P709 | >0,9 | 0,161 |
| E921 - E924 - E927 - E929 - E932<br>E935 - E937 - E940 - E943 - E945<br>E948 - E951 - E953 - E956 - E959<br>- E962 | >0,95 | 0,579 |
| E922 - E925 - E930 - E933<br>E938 - E941 - E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | >0,95 | 0,643 |
| E923 - E926 - E928 - E931 - E934<br>E936 - E939 - E942 - E944 - E947<br>E950 - E952 - E955 - E958 - E961<br>- E964 | >0,95 | 0,683 |
| EF59 - EF60 - EF61 - EF62 - EF63<br>EF64 - EF65 - EF66 | >0,95 | >0,503 |



| iQuzzini<br>1.154.944.03<br>IS10130/04<br>ART. | fattore di potenza<br>power factor<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor<br>vermogensfactor<br>factor de potencia<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>effektfaktor<br>фактор мощности<br>功率因数<br>λ | corrente assorbita<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strøm<br>absorbert strøm<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>电源电流<br>(A) |
|---|---|---|
| P534 - P541 - P548 - P555<br>P562 - P565 - P568 - P571 | >0,95 | 0,150 |
| P535 - P539 - P542 - P546 - P549<br>P553 - P556 - P560 - P563 - P566<br>P569 - P572 | >0,95 | 0,263 |
| P536 - P540 - P543 - P547 - P550<br>P554 - P557 - P561 - P564 - P567<br>P570 - P573 | >0,95 | 0,382 |
| P537 - P544 - P551 - P558 | >0,95 | 0,182 |
| P538 - P545 - P552 - P559 | >0,95 | 0,327 |
| P702 - P703 - P704 - P705 -<br>P706<br>P707 - P708 - P709 | >0,9 | 0,161 |
| E921 - E924 - E927 - E929 - E932<br>E935 - E937 - E940 - E943 - E945<br>E948 - E951 - E953 - E956 - E959<br>- E962 | >0,95 | 0,579 |
| E922 - E925 - E930 - E933<br>E938 - E941 - E946 - E949 - E954<br>E957 - E960 - E963 | >0,95 | 0,643 |
| E923 - E926 - E928 - E931 - E934<br>E936 - E939 - E942 - E944 - E947<br>E950 - E952 - E955 - E958 - E961<br>- E964 | >0,95 | 0,683 |
| EF59 - EF60 - EF61 - EF62 - EF63<br>EF64 - EF65 - EF66 | >0,95 | >0,503 |

2.519.596.00
IS10887/00

**I** *N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*
**GB** *N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.*
**F** *N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini...*
**D** *N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.*
**NL** *N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.*
**E** *NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*
**DK** *N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.*
**N** *N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.*
**S** *OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.*
**RUS** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
**CN** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*
**GB** *Do not stare at the operating lighting source*
**F** *Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.*
**D** *Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren.*
**NL** *Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is.*
**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*
**DK** *Fastgør ikke lyskilden under dens drift.*
**N** *Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon.*
**S** *Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion*
**RUS** Не смотрите на источник света во время его функционирования
**CN** 请勿注视亮着的光源。

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**FR** *Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 0,5 m de distance Groupe de risque 0 à une distance de 1,5 m*

**D** *Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 0,5 m Abstand angestrahlt wird. Risikogruppe 0 bei einer Entfernung von 1,5 m*

**NL** *Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 0,5 m Risicogroep 0 op een afstand van 1,5 m*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**DK** *Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 0,5 meter Faregruppe 0 ved en afstand på 1,5 m*

**N** *Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 0,5 m Risikogruppe 0 med en avstand på 1,5 m*

**S** *Apparaten ska placeras så att det inte är möjligt att titta in i den under en längre tid på ett avstånd kortare än 0,5 m Riskgrupp 0 på ett avstånd på 1,5 m*

**RUS** Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает *0,5* м. Группа риска *0* на расстоянии *1,5*м согласно

**CN** 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 *0,5* 米以内的距离中可以长时间地不被发现
风险组别：在1.5m的时候是0

2.519.596.00
IS10887/00

**I** *N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*
**GB** *N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.*
**F** *N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini...*
**D** *N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.*
**NL** *N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.*
**E** *NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*
**DK** *N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.*
**N** *N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.*
**S** *OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.*
**RUS** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
**CN** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*
**GB** *Do not stare at the operating lighting source*
**F** *Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.*
**D** *Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren.*
**NL** *Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is.*
**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*
**DK** *Fastgør ikke lyskilden under dens drift.*
**N** *Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon.*
**S** *Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion*
**RUS** Не смотрите на источник света во время его функционирования
**CN** 请勿注视亮着的光源。

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**FR** *Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 0,5 m de distance Groupe de risque 0 à une distance de 1,5 m*

**D** *Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 0,5 m Abstand angestrahlt wird. Risikogruppe 0 bei einer Entfernung von 1,5 m*

**NL** *Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 0,5 m Risicogroep 0 op een afstand van 1,5 m*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**DK** *Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 0,5 meter Faregruppe 0 ved en afstand på 1,5 m*

**N** *Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 0,5 m Risikogruppe 0 med en avstand på 1,5 m*

**S** *Apparaten ska placeras så att det inte är möjligt att titta in i den under en längre tid på ett avstånd kortare än 0,5 m Riskgrupp 0 på ett avstånd på 1,5 m*

**RUS** Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает *0,5* м. Группа риска *0* на расстоянии *1,5*м согласно

**CN** 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 *0,5* 米以内的距离中可以长时间地不被发现
风险组别：在1.5m的时候是0

1.154.020.00
IS12064/00

# QUID
## SMALL/LARGE



(MAINTENANCE INSTRUCTION SHEET)

**I** ***ATTENZIONE:***
***LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.***

**GB** ***WARNING:***
***THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.***

**F** ***ATTENTION:***
***LA SECURITE' DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.***

**D** ***ACHTUNG:***
***DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSCE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.***

**NL** ***OPGELET:***
***DE VEILIGHEID VAN DITTOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.***

**E** ***ATENCION:***
***LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.***

**DK** ***BEMÆRK:***
***SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.***

**N** ***ADVARSEL:***
***SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.***

**S** ***OBSERVERA!***
***UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.***

**RUS** ВНИМАНИЕ:
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

**CN** 警告
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。




N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIERE DANS LE PAYS.

N.B.: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS UNBEDINGT DIE IM LAND GELTENDEN ANLAGETECHNISCHEN VORSCHRIFTEN.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDENDE NATIONALE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: UNDER INSTALLASJON AV SYSTEMET MÅ DE NASJONALE ANLEGGSFORSKRIFTENE OVERHOLDES NØYE.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA GÄLLANDE NATIONELLA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

重要：安装系统时请始终参照标准系统

MODALITA' DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTO O MANUTENZIONE.
EFFETTUARE I CONTROLLI E LE SOSTITUZIONI NELLA SEQUENZA INDICATA DI SEGUITO:
1 - SOSTITUZIONE DELL'ELETTRONICA
2 - SOSTITUZIONE DEL LED

INTERVENTION METHOD IN THE EVENT OF A BREAKDOWN OR MAINTENANCE WORK.
PERFORM THE FOLLOWING SEQUENCE OF CHECKING AND REPLACEMENT PROCEDURES:
1- REPLACEMENT OF ELECTRONICS
2- REPLACING THE LED

MODE D'INTERVENTION EN CAS DE PANNE OU POUR LA MAINTENANCE.
EFFECTUER LES CONTRÔLES ET PROCÉDER AUX REMPLACEMENTS DANS L'ORDRE SUIVANT :
1- REMPLACEMENT DE L'ÉLECTRONIQUE
2- REMPLACEMENT DE LA LED

VORGEHENSWEISE BEI FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG.
FÜHREN SIE ALLE KONTROLLEN UND EINEN AUSTAUSCH IN DER BESCHRIEBENEN REIHENFOLGE AUS:
1- AUSTAUSCH DER ELEKTRONIK
2- AUSTAUSCH DER LED

NOODZAKELIJKE INGREPEN IN GEVAL VAN STORING OF ONDERHOUD.
VOER DE CONTROLES EN DE VERVANGINGEN UIT IN DE HIEROPVOLGENDE SEQUENTIE:
1- VERVANGEN VAN DE ELEKTRONICA
2- VERVANGEN VAN DE LED

MODO DE INTERVENCIÓN EN CASO DE AVERÍA O MANTENIMIENTO.
REALIZAR LOS CONTROLES Y LAS SUSTITUCIONES EN LA SECUENCIA INDICADA A CONTINUACIÓN:
1- SUSTITUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA
2- SUSTITUCIÓN DEL LED

INDGREB I TILFÆLDE AF FEJL ELLER VEDLIGEHOLDELSE
UDFØR KONTROL OG UDSKIFTNING I NEDENSTÅENDE RÆKKEFØLGE:
1- UDSKIFTNING AF ELEKTRONIK
2- UDSKIFTNING AF LYSDIODE

INNGREPSMÅTE I TILFELLE FEIL ELLER VEDLIKEHOLD.
UTFØRE KONTROLLENE OG UTSKIFTINGENE I REKKEFØLGEN SOM GJENGIS NEDENFOR:
1- UTSKIFTING AV ELEKTRONIKKEN
2- UTSKIFTING AV LYSDIOD

INGREPP I HÄNDELSE AV FEL ELLER UNDERHÅLL.
UTFÖR KONTROLLER OCH BYTEN ENLIGT SEKVENSEN SOM BESKRIVS NEDAN:
1- BYTE AV ELEKTRONIK
2- BYTE AV DEN LYSEMITTERENDE DIODEN

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.
ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ В ОПИСАННОЙ НИЖЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:
1- ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОНИКИ
2- Замена светодиода

在出现故障或者进行维护时，所应该采取的处理方法
请遵照下列顺序依次执行检查和替换步骤：
1- 电子设备更换
2- 发光二极管替换



SMALL



LARGE



## 1

I Sostituire il box e verificare il funzionamento del prodotto.

GB Replace the box and check whether the product is operating correctly.

F Remplacer le boîtier et s'assurer du fonctionnement du produit.

D Die Box ersetzen und die Funktion des Produkts prüfen.

NL Vervangt u de box en controleert u de werking van het product.

E Cambiar la caja y comprobar el funcionamiento del producto.

DK Skal man udskifte boksen og kontrollere, at produktet fungerer korrekt.

N Skift ut kassen og kontrollere at produktet fungerer som det skal.

S Byt ut dosan och kontrollera att produkten fungerar.

RUS заменить коробку и проверить исправность прибора.

CN 阻抗更换此盒子，
并且检查产品是否工作正常。

1






## 2

**I** Se il guasto persiste, seguire la procedura riportata nelle relative figure.

**GB** IIf the fault persists, follow the procedure as detailed in the corresponding figures.

**F** Si la panne persiste, suivre la procédure illustrée (voir figures correspondantes).

**D** Bleibt der Fehler bestehen, dann folgen Sie der auf den entsprechenden Abbildungen gezeigten Vorgehensweise.

**NL** Als de storing niet wordt de procedure die staat aangegeven in de betreffende afbeeldingen.

**E** Si la avería subsiste, continuar con el procedimiento indicado en las respectivas figuras.

**DK** Hvis fejlen varer ved, skal man følge fremgangsmåden i de pågældende figurer.

**N** Hvis feilen fortsetter, følg fremgangsmåten som beskrives i de respektive figurene.

**S** Om felet kvarstår, följ proceduren som beskrivs i respektive figurer.

**RUS** Если неисправность не устранена, выполнить процедуру, как указано на соответствующих изображениях.

**CN** 如果故障持续出现，请根据在对应图示中详细标记的步骤进行操作。

2






| | |
|---|---|
| I | E' possibile sostituire la singola cella di Leds non funzionanate, contattare la iGuzzini. |
| GB | Malfunctioning LED cells can be replaced individually. Contact iGuzzini. |
| F | Il est possible de remplacer uniquement le bloc de led qui ne fonctionne pas. Contacter iGuzzini. |
| D | Die einzelne, nicht mehr funktionierende LED-Zelle kann ausgetauscht werden. Setzen Sie sich mit iGuzzini in Verbindung. |
| NL | Het is mogelijk elke afzonderlijke cel van de niet werkende leds te vervangen. Neem contact op met iGuzzini. |
| E | Se puede sustituir la cela del Led que no funciona. Contactar iGuzzini. |
| DK | Det er muligt at udskifte den enkelte LED-celle, som ikke fungerer. Kontakt iGuzzini. |
| N | Det er mulig å skifte ut ett enkelt led-element når det ikke fungerer. Vennligst kontakt iGuzzini. |
| S | Det går att byta ut den enskilda lysidodscellen som inte fungerar. Kontakta iGuzzini. |
| RUS | Возможна замена одиночных неработающих светодиодов, для этого необходимо обратиться в iGuzzini. |
| CN | 可只更换发生故障的 LED 光电元件。请联系 iGuzzini。 |

| | |
|---|---|
| **I** | Contattare la iGuzzini per identificare il ricambio corretto comunicando il codice prodotto 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX riportato sul prodotto. |
| **GB** | Contact iGuzzini to identify the correct spare part by specifying the product code 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX that appears on the product. |
| **F** | Contacter iGuzzini afin d'identifier la rechange correcte en communiquant le code produit 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX reporté sur le produit. |
| **D** | Setzen Sie sich mit iGuzzini in Verbindung und teilen Sie uns den auf dem Produkt selbst angegebenen Produktcode 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX mit, um das richtige Ersatzteil festzustellen. |
| **NL** | Neem contact op met iGuzzini om het juiste reserveonderdeel te vinden. Geef de productcode 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX door die staat aangegeven op het apparaat. |
| **E** | Contactar con la empresa iGuzzini para identificar el repuesto correcto informando el código del producto 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX indicado en el producto. |
| **DK** | Kontakt iGuzzini for identifikation af korrekt reservedel og oplys produktkoden 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX trykt på produktet. |
| **N** | Kontakt iGuzzini for å finne korrekt reservedel ved å oppgi produktkoden 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX som står på produktet. |
| **S** | Kontakta iGuzzini för att identifiera korrekt reservdel genom att uppge produktkod 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX som anges på produkten. |
| **RUS** | Обратиться к компании iGuzzini для определения правильной запасной части, указав артикул 3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX, который находится на светильнике. |
| **CN** | 如需要联系iGuzzini确定正确的零部件，请提供产品上显示的产品代码3.XXXX.XXX.X.XX.XXXX |



Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

## الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

**I** PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
**GB** ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
**E** PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO




iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO




iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO




iGuzzini

2.509.386.00
IS09176/01

الفترة الزمنية اليومية للتشغيل المسموح بها

I PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO
GB ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD
E PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO



2.509.481.00
IS10888/00

iGuzzini

عر يتم وضع الجهاز في مكان، لا يتوقع فيه الحاجة إلى وجود مراقبة ممتدة بواسطة الجهاز، لمسافة تقل عن 0.5 متر.
مجموعة الخطر 0 على مسافة 1.5 متر.

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**تنبيه: لاستبدال الضوء** *LED* **اتصل بشركة** *iGuzzini* . عر

**I** **N.B.:** *Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

**GB** **N.B.:** *For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

**E** **NOTA:** *Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*

يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله عر

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*

**GB** *Do not stare at the operating lighting source*

**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*

2.509.481.00
IS10888/00

iGuzzini

عر يتم وضع الجهاز في مكان، لا يتوقع فيه الحاجة إلى وجود مراقبة ممتدة بواسطة الجهاز، لمسافة تقل عن 0.5 متر.
مجموعة الخطر 0 على مسافة 1.5 متر.

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**تنبيه: لاستبدال الضوء** *LED* **اتصل بشركة** *iGuzzini* . عر

**I** **N.B.:** *Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

**GB** **N.B.:** *For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

**E** **NOTA:** *Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*

يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله عر

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*

**GB** *Do not stare at the operating lighting source*

**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*

2.509.481.00
IS10888/00

iGuzzini

عر يتم وضع الجهاز في مكان، لا يتوقع فيه الحاجة إلى وجود مراقبة ممتدة بواسطة الجهاز، لمسافة تقل عن 0.5 متر.
مجموعة الخطر 0 على مسافة 1.5 متر.

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**تنبيه: لاستبدال الضوء** *LED* **اتصل بشركة** *iGuzzini* . عر

**I** **N.B.:** *Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

**GB** **N.B.:** *For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

**E** **NOTA:** *Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*

يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله عر

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*

**GB** *Do not stare at the operating lighting source*

**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*

2.509.481.00
IS10888/00

iGuzzini

عر يتم وضع الجهاز في مكان، لا يتوقع فيه الحاجة إلى وجود مراقبة ممتدة بواسطة الجهاز، لمسافة تقل عن 0.5 متر.
مجموعة الخطر 0 على مسافة 1.5 متر.

**I** *L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 0,5 m. Gruppo di rischio 0 ad una distanza di 1,5 m*

**GB** *The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,5 m is not expected. Risk Group: 0 at a distance of m 1,5*

**E** *El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 0,5 m. Grupo de riesgo 0 a una distancia de 1,5 m*

**تنبيه: لاستبدال الضوء** *LED* **اتصل بشركة** *iGuzzini* . عر

**I** **N.B.:** *Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.*

**GB** **N.B.:** *For information on LED replacement please contact iGuzzini.*

**E** **NOTA:** *Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.*

يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله عر

**I** *Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento.*

**GB** *Do not stare at the operating lighting source*

**E** *No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento.*

**I** **Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione**
**GB** **Instructions on luminare service operations**
**F** **Instructions pour les opérations de service du luminaire**
**D** **Wartungsanleitung für die Leuchte**
**NL** **Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur**
**E** **Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado**
**DK** **Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur**
**N** **Anvisninger for betjening av lysapparatet**
**S** **Instruktioner för användning av belysningsanordningen**
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**
**Replace the partly exhausted lamp**
**Remplacer la lampe partiellement épuisée**
**Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen**
**Vervang de gedeeltelijk lege lamp**
**Sustituir la lámpara parcialmente agotada**
**Udskift den delvist udtjente pære**
**Skifte ut den delvis utbrente lyspæren**
**Byt ut den delvis förbrukade lampan**
Замена частично отработанной лампочки
更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**
**Open the fixture**
**Ouvrir le luminaire**
**Das Gerät öffnen**
**Open het apparaat**
**Abrir el aparato**
**Åbn armaturet**
**Åpne apparatet**
**Öppna anordningen**
Раскрыть прибор
打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**
**Remove the exhausted lamp**
**Retirer la lampe épuisée**
**Die alte Lampe entnehmen**
**Verwijder de lege lamp**
**Quitar la lámpara agotada**
**Tag den udtjente pære ud**
**Fjerne den utbrente lyspæren**
**Ta bort den förbrukade lampan**
Вынуть старую лампочку
取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
Carry it to a recycling centre
La porter dans une déchetterie pour son recyclage
Ordnungsgemäß entsorgen
Breng de lamp naar een recyclingcentrum
Llevarla a un centro de reciclaje
Aflever den på en genbrugsstation
Levere den til en miljøstasjon
Lämna in den till en återvinningsanläggning
Сдать ее в пункт приема утильсырья
将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**
**Introduce the new lamp**
**Installer la lampe neuve**
**Die neue Lampe einsetzen**
**Doe de nieuwe lamp op zijn plek**
**Montar la nueva lámpara**
**Sæt den nye pære i**
**Sette i den nye pæren**
**Sätt i den nya lampan**
Вставить новую лампочку
装入新灯泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada
Fit the new lamp into the socket
Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
Montar la nueva lámpara en el portalámpara
Sæt den nye pære i fatningen
Sette den nye pæren inn i lampeholderen
Sätt i den nya lampan i lamphållaren
Вставить новую лампочку в патрон
将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**
**Re-place the optic**
**Remettre l'optique à sa place**
**Die Optik wieder einsetzen**
**Doe de optiek weer op zijn plaats**
**Volver a montar la óptica**
**Sæt den optiske enhed på plads**
**Innstille linsen**
**Flytta om optiken**
Отрегулировать линзы
重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**
**Perform operative test**
**Procéder à un essai de fonctionnement**
**Eine Funktionsprüfung durchführen**
**Controleer de correcte werking**
**Hacer una prueba de funcionamiento**
**Afprøv funktionen**
**Prøve om den fungerer**
**Utför funktionstest**
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



**I** **Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione**
**GB** **Instructions on luminare cleaning operations**
**F** **Instructions pour le nettoyage du luminaire**
**D** **Anweisungen zur Reinigung der Leuchte**
**NL** **Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur**
**E** **Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado**
**DK** **Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet**
**N** **Anvisninger for rengjøring av lysapparatet**
**S** **Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen**
**RUS** Инструкции по чистке осветительного прибора
**CN** 照明装置清洁说明

**Pulire l'apparecchio**
**Clean the fixture**
**Nettoyer le luminaire**
**Das Gerät reinigen**
**Reinig het apparaat**
**Limpiar el aparato**
**Rengør armaturet**
**Rengjøre apparatet**
**Rengör anordningen**
Чистка прибора
清洁装置



**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecc
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrech
Onderbreek de voeding van het apparaa
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjnin
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Spolverare l'ottica esterna**
**Remove dust from the external optic**
**Dépoussiérer l'optique extérieure**
**Die externe Optik abstauben**
**Stof de externe optiek af**
**Quitar el polvo de la óptica exterior**
**Tør støvet af den udvendige optiske enhed**
**Fjerne støv fra den eksterne lysenheten**
**Damma av den yttre optiken**
Вытереть пыль с внешней стороны линз
为外侧光头掸尘



**Lavare l'ottica esterna**
**Wash the external optic**
**Laver l'optique extérieure**
**Die externe Optik waschen**
**Was de externe optiek**
**Lavar la óptica exterior**
**Vask den udvendige optiske enhed**
**Vaske den eksterne lysenheten**
**Rengör den yttre optiken**
Вымыть линзы с внешней стороны
清洁外光头



**Rimuovere l'ottica**
**Remove the optic**
**Retirer l'optique**
**Die Optik abnehmen**
**Verwijder de optiek**
**Quitar la óptica**
**Tag den optiske enhed af**
**Fjerne lysenheten**
**Ta bort optiken**
Снять линзы
取下光头



**Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione**
**Clean the inside of the fixture**
**Nettoyer l'intérieur du luminaire**
**Die Innenseite der Leuchte reinigen**
**Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur**
**Limpiar el interior del aparato de alumbrado**
**Rengør belysningsarmaturets indvendige dele**
**Rengjøre lysapparatet innvendig**
**Rengör belysningsanordningen invändigt**
Протереть осветительный прибор изнутри
清洁照明装置内部



**Riposizionare ottica**
**Re-place the optic**
**Remettre l'optique à sa place**
**Die Optik wieder einsetzen**
**Doe de optiek weer op zijn plaats**
**Volver a montar la óptica**
**Sæt den optiske enhed på plads**
**Innstille linsen**
**Flytta om optiken**
Отрегулировать линзы
重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**
**Perform operative test**
**Procéder à un essai de fonctionnement**
**Eine Funktionsprüfung durchführen**
**Controleer de correcte werking**
**Hacer una prueba de funcionamiento**
**Afprøv funktionen**
**Prøve om den fungerer**
**Utför funktionstest**
Выполнить проверку исправности работы
执行功能测试



**I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti**
**GB Instructions on end-of-life and component disposal**
**F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut**
**D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten**
**NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen**
**E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes**
**DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter**
**N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene**
**S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter**
**RUS** Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы
**CN** 寿命期结束与零件废弃处置说明

**Spegnimento**
**Switch it off**
**Extinction**
**Ausschaltung**
**Uitschakeling**
**Apagado**
**Slukning**
**Slukking**
**Släckning**
Выключение
关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
Onderbreek de voeding van het apparaat
Interrumpir la alimentación del aparato
Afbryd armaturets strømforsyning
Avbryte strømtilførselen til apparatet
Koppla från anordningens strömförsörjning
Отключить электропитание прибора
中断装置供电



**Rimuovere la/le lampada/e per la dismissione**
**Remove the lamp(s) for decommissioning**
**Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut**
**Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder de lamp(en) voor het recyclen**
**Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho**
**Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse**
**Fjerne lampen/-e som skal kastes**
**Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen**
Вынуть ламочку/и для утилизации прибора
取出需要丢弃的灯泡



**Rimuovere la batteria per la dismissione**
**Remove the battery for decommissioning**
**Retirer la batterie pour sa mise au rebut**
**Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder de batterij voor het recyclen**
**Quitar la batería para el desecho**
**Tag batteriet ud til bortskaffelse**
**Fjerne batteriet som skal kastes**
**Ta bort batteriet för bortskaffningen**
Вынуть батарейку для утилизации прибора
取出需要丢弃的电池



**Rimuovere l'apparecchio per la dismissione**
**Remove the fixture for decommissioning**
**Enlever le luminaire pour sa mise au rebut**
**Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen**
**Verwijder het apparaat voor het recyclen**
**Quitar el aparato para el desecho**
**Tag armaturet ud til bortskaffelse**
**Fjerne apparatet som skal kastes**
**Ta bort anordningen för bortskaffningen**
Снять прибор для утилизации
取出需要丢弃的装置



**Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE**
**Send the materials to a WEEE collection centre**
**Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE**
**Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen**
**Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA**
**Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE**
**Aflever materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr**
**Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall**
**Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral**
Сдать материалы в пункт приема утильсырья
将材料送往电气和电子垃圾回收中心